


USB接続CD-RWドライブ ~簡単接続ガイド~ はよじかにお読みください

付属品がすべて揃っていることを確認します。

確認した項目には√を付けてください。

万一、不足している物がありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 なお、製品の形状はイラストと異なる場合があります。

□CD-RWドライブ(本体)1台



□USBケーブル (1m)......1本

※USB2.0、およびUSB1.1に対応しています。



□ACアダプタ1個



□CD-ROM 「CRWU2シリーズユーティリティCD」.... 1枚

※「簡単セットアップ | 、「CD 革命 / Virtual | が収録 されています。 (Windows 用)



□フロッピーディスク 「CRWU2シリーズドライバディスク」.... 1枚

※「簡単セットアップ」が収録されています。CD-ROMドライブを搭載しないパソコンを使用してい る場合に使います。(Windows用)



□WinCDR · PacketMan (Windows用) 、 MacCDR (Macintosh用)

·CD-ROM	1枚
・WinCDRクイックスタートガイド(注)	1 冊
・PacketManクイックスタートガイド	1枚
・MacCDRクイックスタートガイド(注)	1 ##

(注)巻末にお客様登録カード(株式会社アプリックス)がとじ込まれ ています。必要事項をご記入の上、必ずご返送ください。

□CD-Rメディア (700MB/80分)	1枚
□ユーザーズマニュアル	1 ##
□はじめにお読みください(本紙)	1枚

□CD革命/Virtual用ユーザー登録はがき1枚

□ユーザー登録はがき、保証書1枚 ※ ユーザー登録はがきは保証書を切り離した後、必要事項をご記入の上、必ず弊社まで

ご返送ください。また、切り離した保証書は大切に保管してください。

※ 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

付属のACアダプタを本製品に接続します。

USB ケーブルは まだ 接続しないでください。

● Windows 搭載パソコンの場合は、手順 7、8で接続します。

※「次の新しいドライバを検索しています: MELCO USB2-IDE Bridge (以下略)」 と表示されたときは、本紙裏面手順7の 注記*2に従って操作してください。

● Macintosh の場合は、MacCDR と USBドライバをインストールした後に接 続します。



ケーブルをフックに掛け、 ACアダプタのプラグを差 し込みます。



- □ ACアダプタのプラグは、本製品にしっかりと差し込まれていますか?
- □ ACアダプタのケーブルはフックに引っかかっていますか?

ACアダプタをコンセントに差し込みます。

Windows搭載パソコンを使用している方

続いて、手順↓以降に記載されている手順に従って操作してください。 本製品には、本製品を使うために必要な作業を案内するプログラム「簡単 セットアップ」が付属しています。

※画面の色数は[High Color(16ビット)]以上に設定しておいてください。 256色以下では、「簡単セットアップ」の画面が正しく表示されません。

Macintoshを使用している方

MacCDRクイックスタートガイドを参照してMacCDRとUSBドライバを インストールします。

続いてユーザーズマニュアル中の「セットアップ」の章を参照して本製品 をパソコンに接続してください。

※手順**県**以降は、Windows搭載パソコン用の説明です。

パソコンに接続している周辺機器(本製品を除く)の電源スイッチ をすべて ON にします。その後、パソコン本体の電源スイッチを ON

本製品の電源スイッチは、「AUTO」のまま使用してください。



USB ケーブルは まだ 接続しないでください。

PC98-NX (Windows2000搭載モデルを除く)を使用している場合は?

PC98-NX付属のユーティリティ「CyberTrio-NX」が[アドバンストモード] になっていることを確認してください。詳しくは、ユーザーズマニュアル中の「セッ トアップ | の章を参照してください。

付属の CD-ROM 「CRWU2 シリーズユーティリティ CD」 をCD-ROM ドライブに入れます。

簡単セットアップが起動します。

CD-ROMドライブを搭載していないパソコンの場合は?

付属のフロッピーディスク 「CRWU2シリーズドライバディスク」をフロッピーディ スクドライブに入れ、フロッピーディスク内の「EASYSETUP.EXE」ファイル をダブルクリックしてください。

※「CRWU2シリーズドライバディスク」を使用した場合、簡単セットアッ プの起動に1分ほどかかります。「インストールの準備をしています」 というメッセージが表示されたら、そのままキーボードやマウスを操作 せずにお待ちください。

